


Система маркировки

CNU/8

Маркировка удобна для маркирования всех Типов зажимов (винтовых и пружинных) в плате из 100 элементов. Из белого полиамида, чистые или с надписями.

Стандартный размер 5 мм ширины 8 мм высоты.



Маркировка CNU/8/888

код N8888



Примечание: в таблице указаны стандартные Типы маркировки доступные для заказа, возможно заказать любые символы, цифры или изображения (исключение SCS серия).

Значение	Тип (100 элементов)	Код	Значение	Тип (100 элементов)	Код
чистый	CNU/8/030	NU008	53	CNU/8/53	N8Y53
0	CNU/8/000	N8000	54	CNU/8/54	N8Y54
1	CNU/8/111	N8111	55	CNU/8/55	N8Y55
2	CNU/8/222	N8222	56	CNU/8/56	N8Y56
3	CNU/8/333	N8333	57	CNU/8/57	N8Y57
4	CNU/8/444	N8444	58	CNU/8/58	N8Y58
5	CNU/8/555	N8555	59	CNU/8/59	N8Y59
6	CNU/8/666	N8666	60	CNU/8/60	N8Y60
7	CNU/8/777	N8777	61	CNU/8/61	N8Y61
8	CNU/8/888	N8888	62	CNU/8/62	N8Y62
9	CNU/8/999	N8999	63	CNU/8/63	N8Y63
10	CNU/8/010	N8010	64	CNU/8/64	N8Y64
11	CNU/8/111	N8Y11	65	CNU/8/65	N8Y65
12	CNU/8/12	N8Y12	66	CNU/8/66	N8Y66
13	CNU/8/13	N8Y13	67	CNU/8/67	N8Y67
14	CNU/8/14	N8Y14	68	CNU/8/68	N8Y68
15	CNU/8/15	N8Y15	69	CNU/8/69	N8Y69
16	CNU/8/16	N8Y16	70	CNU/8/70	N8Y70
17	CNU/8/17	N8Y17	71	CNU/8/71	N8Y71
18	CNU/8/18	N8Y18	72	CNU/8/72	N8Y72
19	CNU/8/19	N8Y19	73	CNU/8/73	N8Y73
20	CNU/8/20	N8Y20	74	CNU/8/74	N8Y74
21	CNU/8/21	N8Y21	75	CNU/8/75	N8Y75
22	CNU/8/22	N8Y22	76	CNU/8/76	N8Y76
23	CNU/8/23	N8Y23	77	CNU/8/77	N8Y77
24	CNU/8/24	N8Y24	78	CNU/8/78	N8Y78
25	CNU/8/25	N8Y25	79	CNU/8/79	N8Y79
26	CNU/8/26	N8Y26	80	CNU/8/80	N8Y80
27	CNU/8/27	N8Y27	81	CNU/8/81	N8Y81
28	CNU/8/28	N8Y28	82	CNU/8/82	N8Y82
29	CNU/8/29	N8Y29	83	CNU/8/83	N8Y83
30	CNU/8/30	N8Y30	84	CNU/8/84	N8Y84
31	CNU/8/31	N8Y31	85	CNU/8/85	N8Y85
32	CNU/8/32	N8Y32	86	CNU/8/86	N8Y86
33	CNU/8/33	N8Y33	87	CNU/8/87	N8Y87
34	CNU/8/34	N8Y34	88	CNU/8/88	N8Y88
35	CNU/8/35	N8Y35	89	CNU/8/89	N8Y89
36	CNU/8/36	N8Y36	90	CNU/8/90	N8Y90
37	CNU/8/37	N8Y37	91	CNU/8/91	N8Y91
38	CNU/8/38	N8Y38	92	CNU/8/92	N8Y92
39	CNU/8/39	N8Y39	93	CNU/8/93	N8Y93
40	CNU/8/40	N8Y40	94	CNU/8/94	N8Y94
41	CNU/8/41	N8Y41	95	CNU/8/95	N8Y95
42	CNU/8/42	N8Y42	96	CNU/8/96	N8Y96
43	CNU/8/43	N8Y43	97	CNU/8/97	N8Y97
44	CNU/8/44	N8Y44	98	CNU/8/98	N8Y98
45	CNU/8/45	N8Y45	99	CNU/8/99	N8Y99
46	CNU/8/46	N8Y46	100	CNU/8/100	N8Y10
47	CNU/8/47	N8Y47	110	CNU/8/910	N8910
48	CNU/8/48	N8Y48	230	CNU/8/230	N8230
49	CNU/8/49	N8Y49	380	CNU/8/980	N8980
50	CNU/8/50	N8Y50			
51	CNU/8/51	N8Y51			
52	CNU/8/52	N8Y52			

CNU/8

ТАБЛИЦА С СЕРИЕЙ И НОМЕРОМ


Значение	Тип (100элементов)	Код
1-10 (10 Серия)	CNU/8/510	N8510
11-20 (10 Серия)	CNU/8/520	N8520
21-30 (10 Серия)	CNU/8/530	N8530
31-40 (10 Серия)	CNU/8/540	N8540
41-50 (10 Серия)	CNU/8/550	N8550
51-60 (10 Серия)	CNU/8/560	N8560
61-70 (10 Серия)	CNU/8/570	N8570
71-80 (10 Серия)	CNU/8/580	N8580
81-90 (10 Серия)	CNU/8/590	N8590
91-100 (10 Серия)	CNU/8/600	N8600
1-50 (2 Серия)	CNU/8/001	N8001
51-100 (2 Серия)	CNU/8/051	N8051
101-150 (2 Серия)	CNU/8/101	N8101
151-200 (2 Серия)	CNU/8/151	N8151
201-250 (2 Серия)	CNU/8/201	N8201
251-300 (2 Серия)	CNU/8/251	N8251
301-350 (2 Серия)	CNU/8/301	N8301
351-400 (2 Серия)	CNU/8/351	N8351
401-450 (2 Серия)	CNU/8/401	N8401
451-500 (2 Серия)	CNU/8/451	N8451
501-550 (2 Серия)	CNU/8/501	N8501
551-600 (2 Серия)	CNU/8/551	N8551
601-650 (2 Серия)	CNU/8/601	N8601
651-700 (2 Серия)	CNU/8/651	N8651
701-750 (2 Серия)	CNU/8/701	N8701
751-800 (2 Серия)	CNU/8/751	N8751
801-850 (2 Серия)	CNU/8/801	N8801
851-900 (2 Серия)	CNU/8/851	N8851
901-950 (2 Серия)	CNU/8/901	N8901
951-999 (2 Серия)	CNU/8/951	N8951

ТАБЛИЦА С БУКВАМИ И СИМВОЛАМИ

Значение	Тип (100элементов)	Код
A	CNU/8/031	N8031
B	CNU/8/032	N8032
C	CNU/8/033	N8033
D	CNU/8/034	N8034
E	CNU/8/035	N8035
F	CNU/8/036	N8036
G	CNU/8/037	N8037
H	CNU/8/038	N8038
I	CNU/8/043	N8043
L	CNU/8/044	N8044
M	CNU/8/045	N8045
N	CNU/8/016	N8016
O	CNU/8/046	N8046
P	CNU/8/047	N8047
Q	CNU/8/048	N8048
R	CNU/8/013	N8013
S	CNU/8/014	N8014
T	CNU/8/015	N8015
U	CNU/8/017	N8017
V	CNU/8/018	N8018
Z	CNU/8/022	N8022
J	CNU/8/049	N8049
K	CNU/8/050	N8050
X	CNU/8/020	N8020
Y	CNU/8/021	N8021
W	CNU/8/019	N8019
L1	CNU/8/0L1	N80L1
L2	CNU/8/0L2	N80L2
L3	CNU/8/0L3	N80L3
U1	CNU/8/0U1	N80U1
U2	CNU/8/0U2	N80U2
V1	CNU/8/0V1	N80V1
V2	CNU/8/0V2	N80V2
W1	CNU/8/0W1	N80W1
W2	CNU/8/0W2	N80W2
PE	CNU/8/0PE	N80PE
PEN	CNU/8/0PN	N80PN
4 алфавит (*)	CNU/8/011	N8011
4 алфавит (*)	CNU/8/012	N8012
+	CNU/8/023	N8023
-	CNU/8/024	N8024
=	CNU/8/025	N8025
~	CNU/8/026	N8026
⊥	CNU/8/027	N8027
⊕	CNU/8/028	N8028



Тип CNU/8/510 код N8510



Тип CNU/8/028 код N8028

(*) исключая букву j

CNU/5

Маркировка удобная для зажимов BPL.4 и TPL.4. В пластине 100 элементов.

Из белого полиамида, для помещения на клеммный зажим до или после установки. Размер 5x5 мм.



Тип CNU/5/123

код N5123

Значение	Тип (100 элементов)	Код
чистая	CNU/5/030	NU005
1-10 (10 серий)	CNU/5/110	N5110
1-50 (2 серий)	CNU/5/250	N5250
51-100 (2 серий)	CNU/5/350	N5350
N	CNU/5/016	N5016
R	CNU/5/017	N5017
S	CNU/5/018	N5018
T	CNU/5/015	N5015
+	CNU/5/023	N5023
-	CNU/5/024	N5024
~	CNU/5/025	N5025
⊥	CNU/5/026	N5026
⊕	CNU/5/027	N5027
=	CNU/5/029	N5029
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	CNU/5/123	N5123

CSC

Адаптер для установки маркировки, позволяющий составлять различную буквенно-цифровую маркировку.

Адаптер устанавливается напрямую на зажим или через специальный адаптер для зажимов из меломайна

ADR/2 2-х позиц-ный код ADR02
ADR/4 4-х позиц-ный код ADR04
ADR/6 6-и позиц-ный код ADR06



Значение	Тип (100 элементов)	Код
чистая	CSC	CSC00
0	CSC/00	CS000
1	CSC/11	CS111
2	CSC/22	CS222
3	CSC/33	CS333
4	CSC/44	CS444
5	CSC/55	CS555
6	CSC/66	CS666
7	CSC/77	CS777
8	CSC/88	CS888
9	CSC/99	CS999
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9	CSC/09	CSC09
A	CSC/AA	CSAAA
B	CSC/BB	CSBBB
C	CSC/CC	CSCCC
D	CSC/DD	CSDDD
E	CSC/EE	CSEEE
F	CSC/FF	CSFFF
G	CSC/GG	CSGGG
H	CSC/HH	CSHHH
I	CSC/II	CSIII
J	CSC/JJ	CSJJJ
K	CSC/KK	CSKKK
L	CSC/LL	CSLLL

Значение	Тип (100 элементов)	Код
M	CSC/Mm	CSMM
N	CSC/NN	CSNNN
P	CSC/PP	CSPPP
Q	CSC/QQ	CSQQQ
R	CSC/RR	CSRRR
S	CSC/SS	CSSSS
T	CSC/TT	CSTTT
U	CSC/UU	CSUUU
V	CSC/VV	CSVVV
W	CSC/WW	CSWWW
X	CSC/XX	CSXXX
Y	CSC/YY	CSYYY
Z	CSC/ZZ	CSZZZ
a	CSC/aa	CS00A
b	CSC/bb	CS00B
c	CSC/cc	CS00C
d	CSC/dd	CS00D
e	CSC/ee	CS00E
f	CSC/ff	CS00F
g	CSC/gg	CS00G
h	CSC/hh	CS00H
i	CSC/ii	CS00I
j	CSC/jj	CS00J
k	CSC/kk	CS00K

Значение	Тип (100 элементов)	Код
l	CSC/ll	CS00L
m	CSC/mm	CS00M
n	CSC/nn	CS00N
o	CSC/oo	CS00O
p	CSC/pp	CS00P
q	CSC/qq	CS00Q
r	CSC/rr	CS00R
s	CSC/ss	CS00S
t	CSC/tt	CS00T
u	CSC/uu	CS00U
v	CSC/vv	CS00V
w	CSC/ww	CS00W
x	CSC/xx	CS00X
y	CSC/yy	CS00Y
z	CSC/zz	CS00Z
=	CSC/G1	CS0G1
+	CSC/G2	CS0G2
-	CSC/G3	CS0G3
~	CSC/G4	CS0G4
⊥	CSC/G5	CS0G5
⊕	CSC/G6	CS0G6
ч	CSC/G7	CS0G7
/	CSC/G8	CS0G8
(	CSC/G9	CS0G9

Нумерационная лента

Для быстрой маркировки зажимов.


Из пластика, для непосредственной установки на зажим с помощью защелки.

Доступны в лентах из 10 элементов.

SNZ для винтового зажима

SHZ для пружинного зажима

Зажим	Тип маркировки	Зажим	Тип маркировки
Винтовые зажимы		SV.6	SNZ/8
CBC.2	SNZ/508	SV.10	SNZ/10
CBC.4	SNZ/60	TC/DIN	SNZ/5
CBC.6	SNZ/8	TC/PO	SNZ/5
CBC.10	SNZ/10	TDE.2	SNZ/60
AFO.2/1+2	SNZ/65	TLD.2	SNZ/60
AFO.2/2+2	SNZ/65	TLE.2	SNZ/60
CBD.2	SNZ/5	TLS.2	SNZ/60
CBD.4	SNZ/65	VPC.2	SNZ/508
CBD.6	SNZ/8	VPD.2	SNZ/508
CBD.10	SNZ/10		
CBR.2	SNZ/508	Пружинные зажимы	
CVF.2	SNZ/60	HCD.1	SNZ/508
DAS.4	SNZ/60	HMF.4	SHZ/6
DBC.2	SNZ/508	HMFA.2	SHZ/2
DSFA.4	SNZ/60	HMD.1	SHZ/1
DSS.4	SNZ/60	HMD.2	SHZ/2
EDM.2	SNZ/65	HMD.2N	SHZ/2
EDM.4	SNZ/8	HMM.1	SHZ/1
EDM.6	SNZ/10	HMM.1/1+2	SHZ/1
EDM.10	SNZ/60	HMM.1/2+2	SHZ/1
FDP.2	SNZ/65	HMM.2	SHZ/2
FFS.4	SNZ/65	HMM.2/1+2	SHZ/2
FVS.4	SNZ/8	HMM.2/2+2	SHZ/2
MAC.6	SNZ/5	HMM.2/2+2/S	SHZ/2
MPFA.4	SNZ/60	HMM.4	SHZ/4
MPS.2/SV	SNZ/5	HMM.6	SHZ/6
MPS.2/SW	SNZ/5	HMS.2	SHZ/2
MPS.2/SWP	SNZ/5	HPP.2	SHZ/2
MPS.4	SNZ/60	HPP.2/P	SHZ/2
NCS	SNZ/60	HTE.1	SHZ/1
NCV	SNZ/60	HTE.1/1+2	SHZ/1
PDF.2	SNZ/65	HTE.1/2+2	SHZ/1
RFI.2	SNZ/60	HTE.2	SHZ/2
RN.1	SNZ/4	HTE.2/1+2	SHZ/2
RN.2	SNZ/508	HTE.2/2+2	SHZ/2
RP.4	SNZ/60	HTE.4	SHZ/4
SCB.4	SNZ/60	HTE.6	SHZ/6
SCB.6	SNZ/8	HVPC.2	SHZ/2
SFO.4	SNZ/8	HVTE.2	SHZ/2
SFR.4	SNZ/8	CHP.2	-
SFR.6	SNZ/10	CHP.2D	-
SV.2	SNZ/5	CHTE.2	-
SV.4	SNZ/7	CHTE.2D	-



Нумерационная лента

SNZ для использования с винтовым зажимом

Значение	SNZ/4		SNZ/5		SNZ/508		SNZ/60	
	Тип	Код	Тип	Код	Тип	Код	Тип	Код
Чистая лента	SNZ/4/00	SN008	SNZ/5/00	SN001	SNZ/508/00	SN009	SNZ/60/00	SN007
От 1 до 9	SNZ/4/19	SN819	SNZ/5/19	SN119	SNZ/508/19	SN919	SNZ/60/19	SN719
От 1 до 10	SNZ/4/10	SN810	SNZ/5/10	SN110	SNZ/508/10	SN910	SNZ/60/10	SN710
От 11 до 20	SNZ/4/11	SN811	SNZ/5/11	SN111	SNZ/508/11	SN911	SNZ/60/11	SN711
От 21 до 30	SNZ/4/21	SN821	SNZ/5/21	SN121	SNZ/508/21	SN921	SNZ/60/21	SN721
От 31 до 40	SNZ/4/31	SN831	SNZ/5/31	SN131	SNZ/508/31	SN931	SNZ/60/31	SN731
От 41 до 50	SNZ/4/41	SN841	SNZ/5/41	SN141	SNZ/508/41	SN941	SNZ/60/41	SN741
От 51 до 60	SNZ/4/51	SN518	SNZ/5/51	SN151	SNZ/508/51	SN951	SNZ/60/51	SN751
От 61 до 70	SNZ/4/61	SN861	SNZ/5/61	SN161	SNZ/508/61	SN961	SNZ/60/61	SN761
От 71 до 80	SNZ/4/71	SN871	SNZ/5/71	SN171	SNZ/508/71	SN971	SNZ/60/71	SN771
От 81 до 90	SNZ/4/81	SN881	SNZ/5/81	SN181	SNZ/508/81	SN981	SNZ/60/81	SN781
От 91 до 99	SNZ/4/91	SN891	SNZ/5/91	SN191	SNZ/508/91	SN991	SNZ/60/91	SN791

Значение	SNZ/65		SNZ/7		SNZ/8		SNZ/10	
	Тип	Код	Тип	Код	Тип	Код	Тип	Код
Чистая лента	SNZ/65/00	SN006	SNZ/7/00	SN003	SNZ/8/00	SN004	SNZ/10/00	SN005
От 1 до 9	SNZ/65/19	SN619	SNZ/7/19	SN319	SNZ/8/19	SN419	SNZ/10/19	SN519
От 1 до 10	SNZ/65/10	SN610	SNZ/7/10	SN310	SNZ/8/10	SN410	SNZ/10/10	SN510
От 11 до 20	SNZ/65/11	SN611	SNZ/7/11	SN311	SNZ/8/11	SN411	SNZ/10/11	SN511
От 21 до 30	SNZ/65/21	SN621	SNZ/7/21	SN321	SNZ/8/21	SN421	SNZ/10/21	SN521
От 31 до 40	SNZ/65/31	SN631	SNZ/7/31	SN331	SNZ/8/31	SN431	SNZ/10/31	SN531
От 41 до 50	SNZ/65/41	SN641	SNZ/7/41	SN341	SNZ/8/41	SN441	SNZ/10/41	SN541
От 51 до 60	SNZ/65/51	SN651	SNZ/7/51	SN351	SNZ/8/51	SN451	SNZ/10/51	SN551
От 61 до 70	SNZ/65/61	SN661	SNZ/7/61	SN361	SNZ/8/61	SN461	SNZ/10/61	SN561
От 71 до 80	SNZ/65/71	SN671	SNZ/7/71	SN371	SNZ/8/71	SN471	SNZ/10/71	SN571
От 81 до 90	SNZ/65/81	SN681	SNZ/7/81	SN381	SNZ/8/81	SN481	SNZ/10/81	SN581
От 91 до 99	SNZ/65/91	SN691	SNZ/7/91	SN391	SNZ/8/91	SN491	SNZ/10/91	SN591

Нумерационная лента

SHZ для пружинных зажимов

Значение	SHZ/1		SHZ/2		SHZ/4		SHZ/6	
	Тип	Код	Тип	Код	Тип	Код	Тип	Код
Чистая	SHZ/1/00	SH004	SHZ/2/00	SH001	SHZ/4/00	SH002	SHZ/6/00	SH003
От 1 до 9	SHZ/1/19	SH419	SHZ/2/19	SH119	SHZ/4/19	SH219	SHZ/6/19	SH319
От 1 до 10	SHZ/1/10	SH410	SHZ/2/10	SH110	SHZ/4/10	SH210	SHZ/6/10	SH310
От 11 до 20	SHZ/1/11	SH411	SHZ/2/11	SH111	SHZ/4/11	SH211	SHZ/6/11	SH311
От 21 до 30	SHZ/1/21	SH421	SHZ/2/21	SH121	SHZ/4/21	SH221	SHZ/6/21	SH321
От 31 до 40	SHZ/1/31	SH431	SHZ/2/31	SH131	SHZ/4/31	SH231	SHZ/6/31	SH331
От 51 до 60	SHZ/1/51	SH451	SHZ/2/51	SH151	SHZ/4/51	SH251	SHZ/6/51	SH351
От 61 до 70	SHZ/1/61	SH461	SHZ/2/61	SH161	SHZ/4/61	SH261	SHZ/6/61	SH361
От 71 до 80	SHZ/1/71	SH471	SHZ/2/71	SH171	SHZ/4/71	SH271	SHZ/6/71	SH371
От 91 до 100	SHZ/1/91	SH491	SHZ/2/91	SH191	SHZ/4/91	SH291	SHZ/6/91	SH391
Знак A	SHZ/1/AA	SH4AA	SHZ/2/AA	SH1AA	SHZ/4/AA	SH2AA	SHZ/6/AA	SH3AA
Знак B	SHZ/1/BB	SH4BB	SHZ/2/BB	SH1BB	SHZ/4/BB	SH2BB	SHZ/6/BB	SH3BB
Знак C	SHZ/1/CC	SH4CC	SHZ/2/CC	SH1CC	SHZ/4/CC	SH2CC	SHZ/6/CC	SH3CC
Знак D	SHZ/1/DD	SH4DD	SHZ/2/DD	SH1DD	SHZ/4/DD	SH2DD	SHZ/6/DD	SH3DD
Знак E	SHZ/1/EE	SH4EE	SHZ/2/EE	SH1EE	SHZ/4/EE	SH2EE	SHZ/6/EE	SH3EE
Знак F	SHZ/1/FF	SH4FF	SHZ/2/FF	SH1FF	SHZ/4/FF	SH2FF	SHZ/6/FF	SH3FF
Знак G	SHZ/1/GG	SH4GG	SHZ/2/GG	SH1GG	SHZ/4/GG	SH2GG	SHZ/6/GG	SH3GG
Знак H	SHZ/1/HH	SH4HH	SHZ/2/HH	SH1HH	SHZ/4/HH	SH2HH	SHZ/6/HH	SH3HH
Знак I	SHZ/1/II	SH4II	SHZ/2/II	SH1II	SHZ/4/II	SH2II	SHZ/6/II	SH3II
Знак J	SHZ/1/JJ	SH4JJ	SHZ/2/JJ	SH1JJ	SHZ/4/JJ	SH2JJ	SHZ/6/JJ	SH3JJ
Знак K	SHZ/1/KK	SH4KK	SHZ/2/KK	SH1KK	SHZ/4/KK	SH2KK	SHZ/6/KK	SH3KK
Знак L	SHZ/1/LL	SH4LL	SHZ/2/LL	SH1LL	SHZ/4/LL	SH2LL	SHZ/6/LL	SH3LL
Знак M	SHZ/1/Mm	SH4Mm	SHZ/2/Mm	SH1Mm	SHZ/4/Mm	SH2Mm	SHZ/6/Mm	SH3Mm
Знак N	SHZ/1/NN	SH4NN	SHZ/2/NN	SH1NN	SHZ/4/NN	SH2NN	SHZ/6/NN	SH3NN
Знак O	SHZ/1/OO	SH4OO	SHZ/2/OO	SH1OO	SHZ/4/OO	SH2OO	SHZ/6/OO	SH3OO
Знак P	SHZ/1/PP	SH4PP	SHZ/2/PP	SH1PP	SHZ/4/PP	SH2PP	SHZ/6/PP	SH3PP
Знак Q	SHZ/1/QQ	SH4QQ	SHZ/2/QQ	SH1QQ	SHZ/4/QQ	SH2QQ	SHZ/6/QQ	SH3QQ
Знак R	SHZ/1/RR	SH4RR	SHZ/2/RR	SH1RR	SHZ/4/RR	SH2RR	SHZ/6/RR	SH3RR
Знак S	SHZ/1/SS	SH4SS	SHZ/2/SS	SH1SS	SHZ/4/SS	SH2SS	SHZ/6/SS	SH3SS
Знак T	SHZ/1/TT	SH4TT	SHZ/2/TT	SH1TT	SHZ/4/TT	SH2TT	SHZ/6/TT	SH3TT
Знак U	SHZ/1/UU	SH4UU	SHZ/2/UU	SH1UU	SHZ/4/UU	SH2UU	SHZ/6/UU	SH3UU
Знак V	SHZ/1/VV	SH4VV	SHZ/2/VV	SH1VV	SHZ/4/VV	SH2VV	SHZ/6/VV	SH3VV
Знак W	SHZ/1/WW	SH4WW	SHZ/2/WW	SH1WW	SHZ/4/WW	SH2WW	SHZ/6/WW	SH3WW
Знак X	SHZ/1/XX	SH4XX	SHZ/2/XX	SH1XX	SHZ/4/XX	SH2XX	SHZ/6/XX	SH3XX
Знак Y	SHZ/1/YY	SH4YY	SHZ/2/YY	SH1YY	SHZ/4/YY	SH2YY	SHZ/6/YY	SH3YY
Знак Z	SHZ/1/ZZ	SH4ZZ	SHZ/2/ZZ	SH1ZZ	SHZ/4/ZZ	SH2ZZ	SHZ/6/ZZ	SH3ZZ
Знак L1	SHZ/1/L1	SH4L1	SHZ/2/L1	SH1L1	SHZ/4/L1	SH2L1	SHZ/6/L1	SH3L1
Знак L2	SHZ/1/L2	SH4L2	SHZ/2/L2	SH1L2	SHZ/4/L2	SH2L2	SHZ/6/L2	SH3L2
Знак L3	SHZ/1/L3	SH4L3	SHZ/2/L3	SH1L3	SHZ/4/L3	SH2L3	SHZ/6/L3	SH3L3
Знак PE	SHZ/1/PE	SH4PE	SHZ/2/PE	SH1PE	SHZ/4/PE	SH2PE	SHZ/6/PE	SH3PE
Знак PEN	SHZ/1/PEN	SH4PEN	SHZ/2/PEN	SH1PEN	SHZ/4/PEN	SH2PEN	SHZ/6/PEN	SH3PEN
Знак T1	SHZ/1/T1	SH4T1	SHZ/2/T1	SH1T1	SHZ/4/T1	SH2T1	SHZ/6/T1	SH3T1
Знак T2	SHZ/1/T2	SH4T2	SHZ/2/T2	SH1T2	SHZ/4/T2	SH2T2	SHZ/6/T2	SH3T2
Знак T3	SHZ/1/T3	SH4T3	SHZ/2/T3	SH1T3	SHZ/4/T3	SH2T3	SHZ/6/T3	SH3T3
Знак U1	SHZ/1/U1	SH4U1	SHZ/2/U1	SH1U1	SHZ/4/U1	SH2U1	SHZ/6/U1	SH3U1
Знак U2	SHZ/1/U2	SH4U2	SHZ/2/U2	SH1U2	SHZ/4/U2	SH2U2	SHZ/6/U2	SH3U2
Знак U3	SHZ/1/U3	SH4U3	SHZ/2/U3	SH1U3	SHZ/4/U3	SH2U3	SHZ/6/U3	SH3U3
Знак V1	SHZ/1/V1	SH4V1	SHZ/2/V1	SH1V1	SHZ/4/V1	SH2V1	SHZ/6/V1	SH3V1
Знак V2	SHZ/1/V2	SH4V2	SHZ/2/V2	SH1V2	SHZ/4/V2	SH2V2	SHZ/6/V2	SH3V2
Знак W1	SHZ/1/W1	SH4W1	SHZ/2/W1	SH1W1	SHZ/4/W1	SH2W1	SHZ/6/W1	SH3W1
Знак W2	SHZ/1/W2	SH4W2	SHZ/2/W2	SH1W2	SHZ/4/W2	SH2W2	SHZ/6/W2	SH3W2
Знак =	SHZ/1/G1	SH4G1	SHZ/2/G1	SH1G1	SHZ/4/G1	SH2G1	SHZ/6/G1	SH3G1
Знак +	SHZ/1/G2	SH4G2	SHZ/2/G2	SH1G2	SHZ/4/G2	SH2G2	SHZ/6/G2	SH3G2
Знак -	SHZ/1/G3	SH4G3	SHZ/2/G3	SH1G3	SHZ/4/G3	SH2G3	SHZ/6/G3	SH3G3
Знак ~	SHZ/1/G4	SH4G4	SHZ/2/G4	SH1G4	SHZ/4/G4	SH2G4	SHZ/6/G4	SH3G4
Знак ±	SHZ/1/G5	SH4G5	SHZ/2/G5	SH1G5	SHZ/4/G5	SH2G5	SHZ/6/G5	SH3G5
Знак ⊕	SHZ/1/G6	SH4G6	SHZ/2/G6	SH1G6	SHZ/4/G6	SH2G6	SHZ/6/G6	SH3G6
Знак ч	SHZ/1/G7	SH4G7	SHZ/2/G7	SH1G7	SHZ/4/G7	SH2G7	SHZ/6/G7	SH3G7
Знак /	SHZ/1/G8	SH4G8	SHZ/2/G8	SH1G8	SHZ/4/G8	SH2G8	SHZ/6/G8	SH3G8
Знак (	SHZ/1/G9	SH4G9	SHZ/2/G9	SH1G9	SHZ/4/G9	SH2G9	SHZ/6/G9	SH3G9



Нумерационная лента SHZ может устанавливаться на боковую поверхность зажима или верхнюю часть.

Специальные аксессуары

Закорачивающая перемычка



SCB/6/PO/2 код SB203

Для двух соседних зажимов SCB.6



SCB/6/PO/4 код SB204

Для четырех соседних зажимов SCB.6



HSCB/6/PO/2 код HB203

Для двух соседних зажимов HSCB.6




HSCB/6/PO/4 код HB204

Для четырех соседних зажимов HSCB.6



SCB/4/PO/2 код SB303

Для двух соседних зажимов SCB.4



SCB/4/PO/4 код SB304

Для четырех соседних зажимов SCB.4



SCX/PO/2 код SC103

Для двух соседних зажимов SCX.10



SCX/PO/4 код SC104

Для четырех соседних зажимов SCX.10

Внешние/внутренние перемычки



FVS/VCI код FV107

Винт и рукав производят внутреннее перемыкание в зажиме FVS.



FVS/VCE код FV108


Винт и рукав производят внутреннее и внешнее перемыкание в зажиме FVS.4

Коммутирующие элементы



CO/5 код VL103

5 x 20 мм - из латуни для зажимов:
SFO.4 - SFR.4 - SFR.6/M - FLD.10/F5 -
HMF.4 - VLM.10



SFC/CO код FC102

6,3 x 32 мм - из латуни для зажимов:
FPC.10 - SFC.10 - SFR.6 - для установки в
тестовую розетку SDD/2

Позволяет перемыкать SCB.4, SCB.6 или SCX.10.
Специальные рукава и винты позволяют надежно крепить
перемыкающие пластины.

Винт и рукав



SCB/6/CPM код SB205

Рукав используется с SCB/6/PO



HSCB.6/CPM код HB205

Рукав используется с HSCB/6/PO




SCB/4/CPM код SB305

Рукав используется с SCB/4/PO



SCX/CPM код SC105

Рукав используется с SCX/PO




DAS/VCI

внутреннее перемыкание

DAS/VCI

код DS107

Винт и рукав производят соединение между
передней и задней токоведущей частью зажима
DAS.4



DAS/VCE

Внутреннее+перемыкание соседних зажимов

DAS/VCE

Винт и рукав производят внутреннее и внешнее
перемыкание в зажиме DAS.4

код DS108

Экранирующий зажим



CBD/SH код CB009

Для соединения экранированных кабелей,
используется на зажимах CBD. 2-4-6-10

Клеммный зажим для предохранителей 5x20 мм
или 6 x 32 мм могут использоваться как обычный
размыкатель в случае использования в них луженого
латунного цилиндра